# 必要な環境とインストール

### 建築総合支援システム稼動に必要なコンピュータ環境

#### 【ハードウェア (コンピュータ本体)】

Pentium 166MHz 以上の CPU 搭載機種で、 Microsoft Windows 95 以上が稼動可能なパーソナルコンピュータ(Windows 95,98, NT または、 Windows 2000,XP が正常に稼動し、動作することが必要条件です。)

#### 【メモリ】

最低24MB以上必要(32MB以上を推奨) (Windows NTの場合64MB以上)

#### 【ハードディスクドライブの空き容量】

約80MB以上 (Windows NTの場合100MB以上)

#### 【CDドライブ】

インストール時に最低1台

#### 【フロッピーディスクドライブ】

インストール時に最低1台

#### 【マウス】

Windows で使用可能なマウス

#### [OS]

ご使用になる本体に対応した 日本語 Microsoft Windows 95,98、me,2000,XPまたは 日本語 Microsoft Windows NT Ver4.05

#### 【プリンター、プロッター】

Windows で使用可能なプリンタ、プロッタが全て使用可能です。

ただし、使用プリンタに対応した Windows プリンタドライバが必要です。

Windows 発売以前から使用されているプリンタやプロッタをご使用になる場合には、プリンタ、プロッタメーカーにお問い合わせになるとドライバの入手方法や設定方法など親切に教えてもらえます。

# 必要な環境とインストール

### インストール手順

Windowsが起動している状態からインストールプログラムを起動させます。

- 1. セットアップCDをセットします。
- 2. マイコンピュータでCDを選択します。
- 3. C D 内の Setup Ver8 をダブルクリックします。



4.次へをクリックします。

5.インストール先が表示されます。 表示されたディレクトリでよい場合は [次へ]をクリックします。 異なる場合は、入力するか [参照]を クリックして選択してください。

6. 下図のように表示されたらインストールするシステムを選択します。



- [設定] 新規の場合、キーコード、レイヤはチェッ クして次に進めます。 躯体積算をインストールする場合は「特記 仕様/鉄筋定尺リスト」を選択 仕上積算をインストールする場合は「単価 マスター」を選択して下さい。
- 7. 画面の指示にしたがって[次へ]で進めます。
- インストールが完了したら [ 完了 ] をクリ ックします

# 必要な環境とインストール

別途 仮設設備図集を購入されている場合は図集のセットアップを行います。

1. C D内の SETUP 図集をダブルクリックします。



- インストール画面になりますので、 画面の指示にしたがって次へで進め ます。
- 3.下図のように表示されたら、仮設 // 設備[2次元]にチェックして次に 進めます
- 4.画面の指示にしたがって次に進め、 インストールが完了したら[完了] をクリックします。

### キーのインストール(C36の場合はこの作業は不要です)

CATHLOAD 100/07* 使用総合変現システムの「キー」だっト 30-21-1万 1年-1020ト 「キー」取扱し、 1470年 注意事項 「プロプラムをやっトアップ、ている原中にディスクを削り出すと 主流にやった。スパートの中の「キー」取扱し、 1470年 ごないたいたい。 そのしたいたいで、「キー」取扱し、 1470年 「キー」取扱し、 1470年 このしていたいたい。 このしていたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしたいたいで、 1470年 このしていたいたいたいで、 1470年 このしたいたいで、 1470年 このしたいたいで、 1470年 このしていたいたいで、 1470年 このしていたいたいたいで、 1470年 このしていたいたいたいたいたいで、 1470年 このしていたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいた	<ol> <li>キーフロッピーをセットし、マイコンピュ ータ等で KEYSET.EXE をダブルクリック すると下図のように表示されます。フロッ ピードライブ名を確認の上、[キーセット] を選択します。</li> </ol>
CATR-CAD セットアップを開始します     2       ジントール回転:     1     回       ジンテル回転:     1       ジントール回転:     1     回       ジントール回転:     1     回       ジントール回転:     1     回       ジントール回転:     1     回       ジンテルCAD     4	<ul> <li>インストールされるシステムが表示されますので [OK]をクリックします。</li> <li>インストールは正常に終了しましたと表示されま すので[OK]をクリックします。</li> <li>1の画面に戻りますので[キャンセル]をクリック します。</li> </ul>
	る場合に必要となりますので大切に保管しておいてくださ 「キー町り出し」を行い、その後新しいパンコンでもっとマ

**い。**パソコンを変える前に必ず上記手順で「キー取り出し」を行い、その後新しいパソコンでセットア ップCDのインストール及びキーフロッピーの「キーセット」を行ってください。何らかの事情でハー ドディスクをフォーマットする場合も、必ずその前に、「キー取り出し」を行っておいてください。

### 建築総合支援システムの起動

Windowsを起動させ、[スタート] - [プログラム] - [建築総合支援システム Ver8] - [総 合支援]を選択します。

導入されているシステムが選択できるようになっていますので、それぞれ作業したいシステムをクリ ックしてください。

### 物件スタート

建築総合支援システムのスタートメニューだけでなく、ファイルの管理ツールとしての機能も実装さ れています。[ 物件スタート ] をクリックします。







上図が表示されるので、それぞれの項目を設定します。

#### 【新規データを作成する場合】

- 1.[物件登録]タブをクリックします。
- 2.保存したい場所を指定します。
- 3.物件名に名称を入力し、[実行]をクリックすると自動的に指定フォルダ内に物件名のフォルダ が作成されます。

4. 各アプリケーション(例:工程表)を起動すると、物件名フォルダ内に各アプリケーション名のフ ォルダ(工程表)が作成されます。

新規の場合のみ、3次元CADを選択した場合、自動的に新規物件の階高入力画面になります。 5.作成したデータを上のフォルダに保存することにより、物件ごとにきれいに管理することができ

#### ます。 【**既存データを開く場合】**

データ形式



1. [物件一覧]タブをクリックします。

- リストから希望件名をクリックすると題名 が表示されます。
- [実行]をクリックし、希望のアプリケーションを選択するとその物件が読み込まれます。
- 4. [解除]をクリックすると無題に戻ります。

[削除]ボタンで物件をリストから削除しま す。(実際のデータは削除されません。)

### 入出力

CATR 図面、DXF、DWG、JWC 形式のどの図面でもプレビューがみられ、その図面の上でダブルク リックすると、自動的に 3 次元、または 2 次元 CAD が起動し、その図面の編集となります。 また連続出力の作業もできます。

ol-Lah ol-Lah		
		習得

プレビューの表示数

まず読みたい図面の種類を選択し、プレビュー画面の表示数を選択します。 データの保存されているドライブ、フォルダをクリックします。 連続出力は[ファイル]-[出図]-[連続出図]を参照してください。

### ソフトアップデート

自動的に弊社のインターネットサーバーの検索をします

マシンにインストールされているアプリケーションの日付と、サーバーの日付をチェックし、 [自動実行]を押すとダウンロードを始めます。

N Frommer Films	27-1A-B	Englis	19-6	システム名称	77-18-5	夏秋日時	1 1
Data Data Data Shiyou Topito Topito Topito Topito User-06 User-19 User-19 User-19	CATR-3Deve Carry-score serv-score docreations unitation unitation whether the whether the	02/11/29 1748 02/11/25 1920 02/11/25 1920 98/10/19 1920 98/11/25 01/17	2018-14-18	日 2次元 日 3次元 日 3次元 日 7月50分 日 2月4日 日 2月4日 日 2月4日 日 2月4日 日 2月4日 日 1月1日 日 1月11日 日 1月111日 日 1月1111 日 1月11111 日 1月1111111 日 1月1111111111	CATTL-300x0 CATTL-940x0 CATTL-947x00 CATTL	22/10/23/24/6 82/12/02/15/10 82/12/02/15/10 82/12/02/15/10 82/12/02/15/10 82/12/02/15/16 82/12/02/15/16 82/16/17/16 82/16/17/22/10/17 82/11/23/19/15 82/11/23/19/15 82/11/23/19/15 82/11/23/19/15	-
					一 新研-部星於爆散用。 新研-部星世紀ace	02/11/20 1920	

### アプリケーション設定

下段の5箇所のボタンに好きなアプリケーションを登録することが出来ます。

どちらかをクリックしてください。

入出力	ファイル特徴	Web77176:	ソフトアップデーナ

1. [参照]をクリックし、登録したいアプリケーション(.EXE 等)を指定します。



解除	ソフト設定	戻る	実行
<b>a</b> 61			
	物件 - ビル- 万円-		

- [ボタン名称はここ]にアプリケーション名 等を入力し、[設定実行]をクリックして登 録します。
- ボタンに登録したアプリケーション名が表示されます。その際、物件を登録したフォルダにこのアプリケーション名でフォルダが作成されます。このフォルダに保存すると良いでしょう。
- 4. [実行]をクリックすると、登録したアプリ ケーションが起動します。
- 5. 登録したボタンの設定を消去する場合は、 [解除]をクリックしてください。

### 物件スタート

物件のホルダを作成し、各種の図面をビジュアルに管理することで、図面の検索・編集や施 設案内等を目的として構築することができます。

#### 【管理物件(図面管理名称)の登録】

- 1. このボタンを押して管理物件名を登録します。
- 2.物件名を入力し[実行]で指定されているフォルダに物件名のフォルダが作成さ れ登録が完了します。

●】★ # # FF F4	単古 常行
166-16 18728   1992 47 17-27-187 (1)	10 12/12/04
Protects and Settings Protection Production Production Production Production Production Production Production Production Production Production Production	APTODOL 141

図面データはこのフォルダ内にエクスプローラ等でコピ - して下さい。サブフォルダも利用できます。

#### 【初期画面の登録】

初期画面とは「図面管理」の表紙となる最初に表示される図面です。 通常は管理物件のフォルダ内に「表紙.C2B」の図面を作成しておき、これを指定しま す。 \_\_\_\_\_\_

1. 起動画面に於いて「図面管理」をクリックします。(下図)



- 2. [初期画面設定]ボタンをクリックします
- 3. [AC2 ファイル]は拡張子が C2B です。



4.[実行]ボタンで2次元CADが起動し指定した図面が表示されれば登録は成功です。

画面構成

# 画面構成





# 画面構成



#### 【座標切り替え】



# 画面構成

【画層表示】



3 :書込画層

【各部材画層切替え】

基本的には、書込み画層になっているところに部材データは書込まれます。 各部材(基礎、柱、壁、梁、スラブ)は、「配置」「移動」のメニューを選択すると、自動的に以 前部材配置をした画層に、書込み画層が変わります。部材の画層は部材修復包絡時に参照されます。

#### <参考>

詳しくは本書[共通事項] [画層の表示等切り替え]22ページ [設定] [画層]247ページ~を参照

# メニュー / コマンドの選択

### メニューについて

CATR-3Dメニューバーにメニューが配置されています。 各メニューを選択するとコマンドのリストが表示されます。

化 编辑 艺术教教 装饰 柱 盤 梁 床 由精油 彭羅 然难透泉 新奇聖詩 報信 回集 終 円 文字 寸击 经号 回編 / 0: 2153

### メニュー / コマンドの選択方法

#### 【マウスによる選択】

- 1.[線]等のメニューをクリックします。
- 2.[線]のコマンドが表示されますので、使用したいコマンドを クリックします。

#### 【マウス&キーボードによる選択】

- 1.[線]等のメニューをマウスでクリックします。
- 2. [線]のコマンドが表示されますので、 キーでカーソルを動 かし、使用したいコマンドを反転表示させリターンキーを押します。

#### 【アイコンによる選択】

1.使用したいアイコンをクリックします。(カーソルを近づけるとアイコンのメニュー 😭 🎛 ます。 /50 :

#### 【ダイレクトキーによる選択】

1.キーボードから各コマンドに割り振られたダイレクトキーの番号を入力します。 2.ダイレクトキーの番号が画面に表示されコマンドが切り替わります。 本書[共通事項] - [基本操作]を参照して下さい。

#### 【操作ボタンによる選択】

1.画面下に登録された操作ボタンをクリックします。 本書「共通事項] - 「操作ボタン]を参照して下さい。

### メニュー/コマンドの選択の取り消し

1.別のメニュー/コマンドを選択してください。 コマンドによっては、コマンド画面内の [中止][戻る]をクリックする場合があります。 ダイレクトキーの場合は、別のダイレクトキーを打ち直してください。



まって

# メニュー / コマンドの選択

### ダイアログボックスの使い方

ダイアログボックスは、メニューから選択したコマンドの処理内容の詳細を設定するものです。 コマンドを選択するとダイアログボックスが開きます。

コマンドによっては、ダイアログボックスが無い物もあります。



### ダイアログボックスの移動

 ダイアログボックスのタイトルバーの上でマウスの左ボタンを押したまま移動(ドラッグ) させ、マウスのボタンを離してください。



共通事項

部分描画

全体描画

再 描画

前画面

ボックス ロ

線分入力

# 基本操作

### 画面表示切り替え



通常画面の9倍の大きさを持っています。 この画面モードにするとグラフィックメモリが少ない場合な ど描画が遅くなりったり、画面に描画しない場合があります。 その場合は通常画面にするか、画面の色を減らしてください。

### マウス操作とキー操作



【クリック】(マウスの左ボタンを押す)

- キーボードでは [ リターン ] キーまたは [ Enter ] キー
- ・メニューの選択
- ・座標の指定
- ・範囲指定

【右クリック】(マウスの右ボタンを押す)

- キーボードでは[/]キー
- ・連続作業、複数選択の終了
- 範囲指定時1点目の決め直し
- 作業途中以外、作業エリア内で押すと描画関連のメニュー及び前のメニューが表示される。

### 処理のキャンセル

処理をキャンセルするときは HELP キー DOS/V機種の場合は ESC キーを押します。

# 基本操作

### キーコマンド (ダイレクトキー)

3次元CADでは各コマンドをキーボードからすばやく実行できるよう、ダイレクトキーが 設定してあります。

よく使うコマンドは、ダイレクトキーを覚えて使用すると能率的です。

1.カーソルが作業エリアにある状態で、ダイレクトキーの番号を入力します。

半角入力の状態で、ダイレクトキーは入力してください。

2.入力した番号の作業コマンドに切り替わります。

### 計算機能

距離等の数値を入力する際は簡単な計算ができます。



加算	•	•	•	+	
減算	•	•	•	-	
乗法	•	•	•	*	
除法	•	•	•	/	

計算は四則演算(+、-、×、 ÷)のみで()は使用できませ ん。一つの演算ごとに答えが上 段に計算され表示されます。

連続して計算していくことができます。 リターンキーまたは 実行 を押すと計算が 完了します。

# 文字フォント / 文字の描画

### 文字フォント

本システムでは標準設定の場合、出力時に弊社独自のフォント(CATR ベクトル)で出力されます。 M S 明朝またはM S ゴシックで出力する場合には[出力詳細設定]を行います。詳しくは出図の項目 を参照下さい。

### 文字の描画

画面上での描画は2タイプから選択できます。 [設定]-[文字フォント設定]で設定します。 描画速度を少しでも早くしたい場合は[MS明朝]を選択します。

# 画面の拡大、縮小、

画面左のアイコンをクリックしたり、キーボードを操作することにより、画面の拡大、縮小が行われ ます。画面左のアイコンは、クリックする位置により、拡大率、縮小率がかわります。

#### 【拡大】

マウスのホイールを前に回すか、画面左の上向き三角のアイコンをクリックするか、

キーボードの
Page Up を押下するとマウスポインターの位置を中心に、画面が拡大していきます。
NEC98 シリーズの場合は ROOL DOWN

#### 【縮小】

マウスのホイールを後ろに回すか、画面左の下向き三角のアイコンをクリックするか、

キーボードの
Page
Down
を押下するとマウスポインターの位置を中心に、画面が縮小していきます。
NEC98 シリーズの場合は
ROOL
UP

<下図参照>



# グリッド



- グリッドとは 画面に格子状 に引かれる仮想 線です。指定に より、カーソル はグリッドの交 点座標を必ずと るように設定で きます。 本システムで は基準線から指 定したピッチご とにグリッドが 設定されます。 (基準線が斜め の場合、グリッ ドも斜めになり ます。)
- 3.X方向、Y方向のグリッドピッチを入力します。
- カーソルピッチ(グリッド上をいくつごとにカーソルを移動させるか)を入力します。
   カーソルピッチは小数点1桁まで有効です。
   グリッドに関係なくカーソル位置を座標として取りたい場合は[0]にしてください。
- 5. 実行をクリックします。

### グリッドの解除

- 1. 画面左の [グリッド]ボタンをクリックします。
- 2. [解除]を選択し、[終了]をクリックします。

# 全体画面の表示

1. 画面左の [全体] ボタンをクリックするか、キーボードの [Home] キーを押下すると、図面全体が画面に表示されます。



# 画面の部分拡大

 画面左の[部分]ボタンをクリックし、拡大表示したい部分の2つの対角点をクリックするか、 マウスを右クリックして部分を選択する、またはキーボードの[Ctrl]キーまたは[Insert] キーを押下しながら左下、右上をクリックします。





### 基準線

### 基準線の設定

1. 画面左の [基準線]ボタンをクリックします。



2.基準線の設定方法を選択します。



#### 【線分指定】

任意の線分を選択し、その線分に準じた基準線を設定します。 1)基準としたい線分をクリックします。(連続で指定できます。)

2) / キー又はマウスの右ボタンで終了します。



#### 【点&角度】

任意のカーソル位置と角度で、基準線を設定します。

- 1)角度を設定します。
- 2)基準点位置を指定します。



### 基準線の解除

基準線を解除します。

[解除]を選択し、[終了]をクリックします。
 通り芯のない図面は、図面(用紙)の左下へ基準点を移動させます。

基準線とは 自由点+数値入力モードの際 に基準となる2本の線です。

基準線が設定されているとき は、通り芯、補助芯は無視さ れ基準線からの数値を入力す るようになります。解除する と最寄の通り芯等からの数値 を聞いてきます。

新規作成図面の場合は、図面 枠の左端と下端となっていま す。

いつでも変更ですます。

# イメージ表示の o n / o f f

図面に取り込んだイメージデータの表示、非表示を切り替えます。

1.画面左のアイコンをクリックします。



### 画面の再描画

画面を再描画します。 線の削除をした後、重なっている線まで消えた様に見える場合などに使います。

1.画面左のアイコンをクリックするか、マウスを右クリックして再描を選択するか



# 処理対象図面の切り替え

本システムでは2枚の図面を一度に読み込み処理対象の図面を切り替えて作業をすることができま す。これにより、図面間での図形の移動、複写が可能です。

1.画面左の図面名表示エリアをクリックします。



- 2.1枚で作業している場合は、[図面なし] 2枚で作業している場合はもう一方の図面に切り 替わります。
- 合成図面の場合は図面の後ろに1/2、2/2の様に表示されます。

#### <参照機能>

本書 [ 共通事項 ] - [ 2 図面同時表示ボタン ] を参照して下さい。

### 画面の移動

#### 【画面を上へ移動】(上のデータを表示させる)



1.画面左のアイコンをクリックします。 アイコンの上の方をクリックするほど 移動量が大きくなります。

またキーボードの[ ]でも画面が上に移動します。

#### 【画面を下へ移動】(下のデータを表示させる)



少し移動





【画面を左へ移動】(左のデータを表示させる)



1.画面左のアイコンをクリックします。 アイコンの左の方をクリックするほど 移動量が大きくなります。 またキーボードの「 ]でも画面が左に移動します。

【画面を右へ移動】(右のデータを表示させる)



1.画面左のアイコンをクリックします。 アイコンの右の方をクリックするほど 移動量が大きくなります。 またキーボードの [ ]でも画面が右に移動します。

ホイールボタンを押しながらマウスを動かすとリアルタイムに画面移動できます。 但し画面表示モードが [ ]の場合のみ作動します。

# サブ画面の表示 / 再描画

画面左には図面全体が常に簡易表示されています。 線が重なったりして画面が見づらくなった場合は、再描画させます。 1. 画面左のアイコンをクリックします。 \_\_



十字カーソル



# カーソルモード変更

本システムでは、座標位置を指定する際のカーソルモードとして、自由点、線上点、端交点、自動 の4種類があります。



それぞれ数値入力に切り替えることにより、自由点の数値入力、線上点の数値入力、端交点の数値 入力により、座標位置を決定できます。(数値入力については、次ページ[数値入力]を参照) カーソルモードの切り替えはファンクションキーでもできます。キーを押下すると同時に位置が決定 されますので注意してください。

#### 【自由点】

カーソル位置をそのまま座標位置としてとります。



#### 【線上点】

カーソル位置最寄りの線上点を座標位置としてとります。

#### 【端交点】

カーソル位置最寄りの端点、又は交点の座標をとります。



#### 【自動】

カーソル位置最寄りの線上点、または端交点の座標をとります。



# 数值入力

基準線や通り芯など、指定した線分からの数値を入力して、座標位置を決定します。カーソルモード(自由、線上、端交点)とカーソルの位置により、どの線分からの位置かが指定されます。



- 3.基準にしたい線分の近くにカーソルを移動させ、マウスの左ボタンを押します。
- 4.数値を入力します。

#### 【数値入力の解除】



#### 【基準線からの数値を入力する場合】

1.自由点+数値入力モードにします。



- 2.カーソルが作業エリアのなかにある状態で、マウスの左ボタンを押します。この時カーソルの ある側が[+]となります。プラスにしたい側にカーソルを置くとわかりやすいです。
- 3.基準となる線が白色で表示されますので、それぞれの線からの数値を入力します。



অ

Θ

000

# 数值入力

#### 【通り芯からの数値を入力する場合】

1.自由点+数値入力モードにします。



- 2.カーソルを、距離を入力したい2本の通り芯または補助芯の交点近くに移動し、マウスの左ボ タンを押します。この時カーソルのある側が+となります。プラスにしたい側にカーソルを置 くとわかりやすいです。
- 基準となる線が白色で表示されますので、それぞれの線からの数値を入力します。
   基準線がある場合は、基準線が優先されますので、基準線を解除してから行って下さい。



#### 【指定した1本の線分からの距離を入力する場合】

線上点+数値入力モードにして位置と数値を入力します。

#### 【指定した端点の線分からの距離を入力する場合】

端交点+数値入力モードにして、位置と数値を入力します。

#### 【指定した交点を含む2本の線分からの距離を入力する場合】

端交点+数値入力モードにして、位置と数値を入力します。



### 2間・線間

指定した点、線から中心の点を設定できる機能です。

#### 【2間】

指定した2点の中心点を指定できます。

□数値 | ☑ 2 間



#### 【線間】

指定した1本の線の中心点を指定できます。



### 例)梁の中心から小梁を入力したい場合

# 線種・線幅

これから入力する線に対して線種・線幅を設定します。

1.画面左側の線種・線幅一覧の中から設定したいものをクリックします。



#### 【ダイレクトキーの活用】

線種線幅の設定はダイレクトキーでも行えます。

+ = - @ [ ¥ ^ 線種は1,2,3,4,5からの組み合わせで設定してあり 線幅は ます。(上の表及び[設定]-[ダイレクトキー]を参照して下さい。)

例) 太線 - 実線(+1)

カーソルが作業エリア内にある状態で[+1]と入力します。

#### 【画面上の線や円・円弧に、線種と書込み画層を合わせる・・・ctrl + 右クリック 】

[ctrl] キーを押しながら、作業エリア内の線、円・円弧を右クリックすると、その線幅線種に設 定が変わり、その線が所属するレイヤーに書込み画層が切り替わります。

[ctrl]キーを押しながら、作業エリア内の文字、寸法、記号を右クリックした場合は、書き込み 画層のみ切り替わります。

共通事項

## 画層の表示等切り替え

### 作業図面の書込み画層、画層表示の変更等



#### 便利な機能

図面の中の線や円、文字と同じレイヤに切り替える場合は

CTRL + 右クリック でデータをクリック

クリックしたデータのレイヤに切り替わります。その時、クリックしたデータが線の場合は、 線幅、線種もクリックしたデータと同じに切り替わります。

# 画層の編集

	12-85		5 20	- P	27-6	48	FT	全事	분통	
- 1	× .	~#84		3246	1/54	1	0	1	3	
		通り窓	18	3234	1,/58		- 0			
- 1		通り云寸	18	9276	1/11	1	0	1	1	
		5000	- T		1./88		0	1	3	
- 1		5 U ii	-	1214	1/58		- 0			
1	8	15 18	E		1/18		6	1	1	
- 1		2 0		5276	1/88		- 0	1		
- 1		<u>9</u> 68	1	97.9%	1/14		6	1		
1	8	型计订用		5276	1/94		0	1	1	
- 10		12 18		3234	1/68		- 0	1	1	
-11		- 現祥記代	1.1	37275	1/18		6	1	3	
-17		第ロゴ	18	5276	1/14		- 0	1	1	
-11		좀 런 것	(b)	9216	1/54		0	1	1	
14	ε.	培 寸	10	9293	1/88	1	6	1	. 8	
15		2 7	1 <u>+</u>	9274	1/64		0	1	1	
-14	×	9 T	唐	3245	1/54		- 0	1	1	
- 1	× .	際仕切け	12	3276	1/18	1	6	1	1	
		R 7	法	27.74	1/08		- 0		3	
81	C.	8 C 88 18	RU				74	Â.	840	LAB
利用	6	* **T		-	- 6	++21	1.10	1	ATI	0
18		10		<b>AVI</b> A	E.					
3	2017-	と明末間にする	216	医甲间降	NIL T	-	16.3	**	1551	
223						-		1		

現在画面に読み込んでいる図面に対し、画層の編集を行います。

画層(レイヤー)とは

何枚かのトレーシングペーパーに図形を描 き、それを重ね合わせて一枚の図面として みます。

そのトレーシングペーパー一枚一枚が画層 にあたります。

本システムでは、使用する画層のパターン をいくつか用意しています。

マスター内の画層を、それぞれどのように 表示するのかをパターンとして登録し、切 り替えられます。

他のシステムの図面を読み込んだ時は、そ の画層をそのまま取り込みます。

猫画

#### 【画層名の変更】

- 1.変更したい画層名を一覧表よりクリックします。 1.1 エー酸画像 2027 ほう 327 によう 327
- 2. 画層名を変更し、リターンキーを押します。
- 3. 終了をクリックします。



名

書込

色

#### 【書き込み画層の変更】

- 1.書込の欄にチェックマークがつき、そこが書き込み画層に変更されます。
- 2.書き込み画層にしたい画層の[書込]の欄をクリック します。

		猫画	画層	2 名	<b>송</b> 込	色
1-	1	х	一般画層	1	¥.	システム
1-	2	ж	· 通り	芯 線		システム
1	2	~	名職 しし	艺计注		47÷L

書込画層(かきこみ画層)とは 入力するデータは1つの画層のみに書き込ま れます。その画層が書込画層です。 データはあらかじめ書込画層に設定されてい る画層に入ります。

各部材(基礎、柱、壁、梁、スラブ)は配置、 移動のメニューを選択すると、自動的に以前 にその部材を入力した画層に、書き込み画層 が切り替わります。部材の画層は部材修復再 絡時に参照されます。

共通事項

### 画層の編集

#### 【画層の表示切り替え】

1.[有効/無描/表示]を選択します。



2.該当する画層の[描画]\_欄をクリックします。

_								
[			描画	۱.	層	名	書込	色
Ľ	1-	1	×	一般的	前層		v	システム
ľ	1-	2	ж	j	通り芯	線		システム
ľ	1-	2	× .	÷	通り花	オ件		47÷L

すべての画層の表示状態を一括で変更する場合は全有効、全無描、全表示ボタンのいずれかをクリックして下さい。

**有効** [×]

画面上は指定表示色で描画されます。通常の処理画面です。

#### 無描 [ ]

画面上は表示されません。

表示 [\*]

画面上はグレイで描画されます。グレイで表示されている線、円は削除、移動等の処理対象に なりません。端交点、線上点等のカーソルポイントは反応します。

#### 【画層ごとの表示色設定】

通常は[システム]が選択され、線の太さ別等に色分けして表示されています。 1画層中のすべてのデータをある色で表示したい場合は次の手順で色を選択してください。



# 画層の編集

#### カラーパレットに選択したい色がなかった場合



カラーパレットの場所で右クリッ クすると色の設定ダイヤログが表 示される。

さらに [ 色の作成 ] をクリックする と好きな色を作成できます。

#### オートキャドの色に合わせる場合

オートキャドの色は 256 色です。ここで作成したレイヤの色をオートキャドで使用する場合は、[AutoCAD色]のボタンをクリックしてください。オートキャドと同じ番号で選べるカラーテーブ ルが表示されます。



#### 【全ての画層を指定した色またはシステムに変更したい場合】

- 1. 色またはシステムを選択します。
- 2. 全色をクリックします。

共通事項

# 画層の編集

#### 【画層の縮尺変更】

1. 縮尺を入力します。



2.スケールの部分をクリックすると変更されます。

	菊画	iii ii	Я	名	書込	色	2.9-16	68
1-1	x	一般進	11		v	3276	1,450	1
1- 2	×	i	りち	12		3275	1/50	1
1-3	к	j.	りち	寸法		9275	1/\$0	

3. 縮尺を何行も同時に変更する場合はドラックしてください。

#### 【書込レイヤを最前面にする】

ここにチェックを入れると、線や円が重なっている場合には、書き込みレイヤのデータが最前面に表 示されます。

#### 【画層移動】

1.移動したい画層を一覧表よりクリックします。

	猫面	画層	8/	= 込	色	2.9-16	68				
1-1	x	一般画層		v	9756	1/50	- 0				
1- 2	×	通り芯	18		3276	1/50	- 0				
1- 3	×	通り芯	寸法		3275	1/50					

- 2. 画面下の画層名の欄に表示されます。
- 3.次に画層移動のボタンをクリックします。
- 4.移動したい画層を一覧表よりクリックします。

画層名 通归芯 線	画層移動	へ移動
▶ 書込レイヤーを最前面にする	画層削除	移動先の画層名を表よりクリック 削除する画層名を表よりクリック

#### 【画層削除】

1.削除したい画層を一覧表よりクリックします。同時に複数行削除する場合はドラックします。

	菊画	画層	名人	書 33	色	29-16	68
1-1	x	一於西厚	$\mathbf{k}$	v	9276	1/50	0
1- 2	×	通り芯	18		3276	1/50	
1- 3	×	<b>通り</b> 芯	寸油		3275	1/50	

- 2. 画面下の画層名の欄に表示されます。
- 3.次に画層削除のボタンをクリックします。

画層名 <mark>通り芯 線</mark> ▼ 書込レイヤーを最前面にする	画層移動	
	画層削除	削除する画層名を表よりクリック

### 画層の編集

#### 【マスターとは】

使用する画層のパターンです。画層名や表示設定を登録しておけます。

#### 【マスターの追加】

1.画層名の変更や、表示の設定をしておきます。

2.マスター名を入力し、 追加 をクリックします。





### 画層別表示一覧

[詳細]をクリックした後、[層別描画]を選択するかアイコンをクリックします。



電卓



# 虫眼鏡



虫眼鏡のアイコン

図面を部分的に別の画面(虫眼鏡)に拡大表示する機能です。 虫眼鏡の中でも作業が行えます。また拡大率も変更できます。

- アイコンの虫眼鏡をクリックし、虫眼鏡を表示させます。
   F3 を押下またはダイレクトキーで虫眼鏡を表示させます。
- 2.虫眼鏡の表示位置を移動か固定か選択します。 移動:拡大表示させる位置に虫眼鏡が移動します。 固定:指定した位置に固定されます。(はじめは画の左下です。 位置は任意に動かせます。)
- 3.図面上の拡大表示させたい位置をクリックします。
- 4. 虫眼鏡の中に拡大図が表示されます。
- 5.別の場所を拡大表示させるときは図面内の位置をクリックします。
- 6.虫眼鏡を閉じたい場合は、[閉じる]をクリックします。

#### 【虫眼鏡の中で作業したい場合】

作業コマンド(線 - 自由座標等)を選択し、虫眼鏡の中で作業します。 (すでにコマンドを選択してある場合はそのまま実行します。)例)線分の始点を指定する

#### 【表示を確認しただけで虫眼鏡を閉じたい場合】

- 「1 」の操作が確認するには便利です。虫眼鏡を閉じたい場合は、[閉じる]をクリックします。 例)線分の終点を指定する。
  - 虫眼鏡で作業中は、画面移動、再描画等のアイコンが虫眼鏡に対して有効になります。 例)虫眼鏡内の画面移動:画面左の矢印で画面移動できる

虫眼鏡内の拡大率変更



拡大率変更ボタン 小→大 拡大率変更ボタンをドラッグし 変更します。すでに画面に表示 されている図形も表示変更され ます。

虫眼鏡画面の位置について



固定、移動の切り替え 固定位置か移動かが選択できます。 切り替えボタンをクリックする 毎に固定と移動が切り替わります。 移動させたい場合は[移動]を 表示させた状態にして下さい。

# 操作ボタン

よく使うコマンドは、画面下の操作ボタンに割り付けてあります。初期状態は下図の様ですが、変更 もできます。

### コマンドボタンの実行

1.使用したい操作ボタンをクリックします。

🏶 CATR-BD	Ver8 Adm	inistrator							
ファイル( <u>F</u> ) 編集	則 芯/敷地	! 基礎	柱壁	梁床	他構造	部編 🗴	処理道具	躯体積算	確認
晶 🗅 🖻	2 🕰 🖸	) 😰 🛯	<b>1</b> 🕹 🖻		9 <mark>%</mark> 8	8 🗯 🖉		$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $	6
		線圓除	2分割削	直線运貨	1 3分割	削 記号(	の移 記号(	の削 コーコ	ナー   文3

### コマンドボタンの割り付け変更

- 1.登録したいコマンドをマウスで選択します。
- 2.登録したいボタンの場所で右クリックすると変更されます。
   例)[線] [ボックス]



### 機能

### 範囲指定

範囲で図形を指定する時、線分の終始点両方が内部(範囲内)か片方だけ(範囲掛)での指定を、 マウスの操作の仕方で切り替わります。

指定させた図形は、白色で表示されます。



#### 【追加/除外】

範囲指定を行ってから、追加及び除外をしたい部分を範囲指定するか、個別に線、円、文字、記号をクリックして行きます。



個別の場合で線、円、文字、記号が混み合っていて掴みづらい場合 は、それぞれ線、円、文字、記号をクリックしてから選択して下さ い。

白色で表示された線分(円)をクリックすると、白色でなくなり除外指 定となります。

追加指定を行うには、白色で表示されていない線分(円)をクリックす ると白色になります。

- 2.処理指定が決定されたら次へをクリックして下さい。
- 3.以下各コマンドの指示に従って下さい。

処理対象が表示通りでよい場合は次へをクリックします。

複写、移動の場合のレイヤを選択して下さい。

範囲と個別の選択は、最後に選ばれた方を保存しています。

### マウスカーソル移動を自由位置と水平垂直に切り替える

作業中に「SHIFT」キーを押す事で切り替えることができます。

# (対象機能) [芯/敷地] - [通り芯入力・補助芯入力] - [自由] [壁/開口] - [入力] - [自由] [梁] - [入力] - [自由] [線] - [入力] - [自由]

共通事項

# 機能

### 画面変更1



### 画面変更2及び直前2つのメニュー表示

作業エリア内で右クリックすると右図のような画面変更メニューと 直前2つまでのメニューが表示されます。左クリックでメニューを選択し 作業することができます。

部分描画 全体描画 再 描画 前 画 面	
文字の入力 ボックス ロ	